## V48

# Dipolrelaxation in Ionenkristallen

Sebastian Rüßmann sebastian.ruessmann@tu-dortmund.de

Ben Grobecker ben.grobecker@tu-dortmund.de

Durchführung: 27. Juni 2022 Abgabe: 6. September 2022

TU Dortmund – Fakultät Physik

# Inhaltsverzeichnis

1	Zielsetzung						
2	Theorie  2.1 Ionenkristalle						
		2.3.2	Stromdichtenansatz	5			
3	Dur	chführu	ng	6			
4	4.1 4.2 4.3	Unterg Aktivie 4.3.1 4.3.2	te	7 8 8 10 11 11			
5	Diek		Temperaturabhangige Relaxationszeit	14			
5 Diskussion Literatur							

# 1 Zielsetzung

Zur Untersuchung der Dipolrelaxion in Ionenkristallen wird in diesem Versuch die Aktivierungsenergie und die charakteristische Relaxionszeit eines Ionenkristalles bestimmt. Als Ionenkristall wird Kaliumbromid mit einer 0,005% Mol Strontium Dotierung verwendet.

#### 2 Theorie

#### 2.1 Ionenkristalle

Ein Ionenkristall setzt sich zusammen aus Kationen (positiv geladen) und Anionen (negativ geladen), welche in einer Gitterstruktur angeordnet sind. Im Falle von Kaliumbromid ist dies in einer fcc-Struktur. In einem perfektem Krtistall wären alle Plätze der Struktur durch diese Ionen alternierend besetzt. Dies würde einen homogenen, elektrisch neutralen Kristall ergeben. In realen Kristallen hingegen befinden sich immer wieder Störstellen, die die Struktur des Gitters unterbrechen. Für diesen Versuch besonders interessant sind die Leerstellen, also leere Gitterplätze. Diese können ihre Position im Kristall verändern, indem Ionen ihren Platz einehmen und einen leeren Platz hinterlassen.

Bei der Dotierung werden dem Ionenkristall Fremdatome im geringen Maße hinzugefügt, welche den Platz einer Leerstelle einehmen können. Dabei muss auf mikoskopischer Ebene Ladungsneutralität herrschen. Sobald das Fremdatom eine Ladungsänderung im Kristall vornimmt, lösen sich eine entsprechende Anzahl an Ionen aus ihren Gitterplätzen und füllen Leerstellen oder wandern an die Oberfläche. Bei einem durch Strontium dotierten Kaliumbromidkristall ersetzt ein zweifach positiv geladenes Strontium-Ion ein einfach positiv geladenes Kalium-Ion. Zum mikroskopischen Ladungsausgleich entsteht in der Umgebeung eine Leerstelle und das Kation wandert im Festkörper an den Rand. Leerstelle und Dotierung bilden hier einen Dipol.

#### 2.2 Dipole und Dipolrelaxion in Ionenkristallen

Ein Dipol ist die Anordnung zweier entgegengesetzter Ladungen. Das zugehörige Dipolmoment  $\vec{p}$  berechnet sich durch

$$\vec{p} = \sum_i q_i \cdot \vec{r_i}$$

mit den Ladungen  $q_i$  an den Orten  $\vec{r_i}$  und zeigt immer in Richtung der positiven Ladung. Innerhalb eines elektrischen Feldes richten sich diese Dipole entlang der Feldlinien aus, um einen Zustand minimaler Energie einnehmen zu können. Daduch bildet sich eine Vorzugsrichtung für das Dipolmoment. Ohne elektrisches Feld sind die Dipole so verteilt, dass sich ihr Gesammtdipolmoment zu Null addiert.

Die Zeit welche die Dipole nach der Polarisation benötigen, um eine Richtungsänderung zu vollführen nennt sich Relaxionszeit:

$$\tau(T) = \tau_0 \cdot \exp\left(\frac{W}{k_B T}\right), \tau_0 = \tau(\infty).$$
(1)

Sie ist abhängig von der Aktivierungsenergie W, welche benötigt wird, um die Coulomb-Barriere des Ionengitters zu überwinden, so wie der Temperatur T. Zu erkennen ist, dass die Relaxionszeit bei niedrigen Temperaturen niedrig und bei hohen hoch ist. Daher wird der Ionenkristall bei etwa  $320\,\mathrm{K}$  in ein E-Feld gegeben, damit die Einschaltdauer möglichst groß gegenüber der Relaxationszeit ist und eine Polarisation im Kristall möglich ist. Durch das anschließende Abkühlen wird diese Polarisation auch bei abgeschaltetem E-Feld quasi festgehalten.

#### 2.3 Der Depolarisationsstrom

Bei der stattfindenden Depolarisation wird ein Strom induziert, welcher gemessen werden kann. Aus diesem Depolarisationsstrom lassen sich die Größen Aktivierungsenergie und Relaxionszeit bestimmen. Ermittelt werden kann der Depolarisationsstrom durch zwei Ansätze.

#### 2.3.1 Polarisationsansatz

Der Depolarisationsstrom beträgt dabei im allgemeinen

$$i(T) = -\frac{\mathrm{d}P(t)}{\mathrm{d}t} \,. \tag{2}$$

Die Polarisationsrate hängt von der übrigen Polarisation zur Zeit t und von der Relaxationsrate  $\tau(T)$  ab.

$$\frac{\mathrm{d}P(t)}{\mathrm{d}t} = -\frac{P(t)}{\tau(T)}\tag{3}$$

Aus den beiden Gleichungen (3) und (2) ergibt sich daher

$$i(T) = \frac{P(t)}{\tau(T)} \,. \tag{4}$$

Gleichung (3) integriert führt zu einen Zusammenhang für P(t)

$$P(t) = P_0 \exp\left(-\frac{t}{\tau(T)}\right) \,, \tag{5}$$

welcher sich mit Gleichung (4) zu

$$i(T) = \frac{P_0}{\tau} \exp\left(-\frac{t}{\tau(T)}\right) \tag{6}$$

ergibt. Die Zeit t wird nun als Integral über den Startpunkt bis zum Beginn des Depolarisationsstroms beschrieben

$$i(T) = \frac{P_0}{\tau} \exp\left(-\int_0^t \frac{\mathrm{d}t}{\tau(T)}\right). \tag{7}$$

Bei einer konstanten Heizrate b nimmt der der Depolarisationsstrom die Form

$$i(T) = \frac{P_0}{\tau} \exp\left(-\int_{T_0}^T \exp\left(-\frac{W}{k_B T}\right) dT\right) \tag{8}$$

an.

Zur Berechnung der Aktivierungsenergie W und der Relaxationszeit wird angenommen, dass W groß im Vergleich zur thermischen Energie  $k_BT$  und die Temperaturdiferenz  $T-T_0$  gering ist. Mit der Annahme wird aus 8

$$i(T) = \frac{P_0}{\tau} \exp\left(-\int_{T_0}^T \exp\left(-\frac{W}{k_B T}\right) dT\right) \approx 0 \tag{9}$$

und der Ausdruck für den Strom vereinfacht sich zu

$$I(T) \approx \frac{p^2 E}{3k_B T_0} \cdot \frac{N_0}{\tau_0} \cdot \exp \frac{-W}{k_B T}.$$
 (10)

Mit dem Bilden des Logarithmus ergibt sich

$$\log(I(T)) = \operatorname{const} - \frac{W}{k_B T} \tag{11}$$

was in der Auswertung für eine lineare Ausgleichsrechnung zwischen  $\log(I)$  und  $T^{-1}$  zur Bestimmung von W verwendet wird. Für die Relaxationszeit gilt am Maximum

$$\tau_{\text{max}}(T_{\text{max}}) = \frac{k_{\text{B}}T_{\text{max}}^2}{bW}, \qquad (12)$$

woraus die charakteristische Relaxationszeit  $\tau_0$ 

$$\tau_0 = \tau_{\text{max}}(T_{\text{max}}) \exp\left(-\frac{W}{k_{\text{B}} \cdot T_{\text{max}}}\right) = \frac{k_{\text{B}} T_{\text{max}}^2}{bW} \cdot \exp\left(-\frac{W}{k_{\text{B}} \cdot T_{\text{max}}}\right) \tag{13}$$

berechnet werden kann.

#### 2.3.2 Stromdichtenansatz

Der zweite Ansatz zur Bestimmung der Aktivierungsenergie W geht über die Annahme, dass die Änderung der Polarisation P mit der Zeit zum Betrag der Stromdichte j(T) entspricht. Die Änderung der Polarisation P ist definiert als

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}t} = -\frac{P(t)}{\tau(T)} \,.$$

Nach umstellen und erweitern mit  $\frac{dT}{dT}$  folgt

$$\tau(T) = P(T) \cdot \frac{\mathrm{d}T}{\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}t}\mathrm{d}T} = \frac{P(t)}{b} \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}P}.$$

Durch erneute Erweiterung mit  $\frac{dt}{dt}$  ergibt sich:

$$\tau(T) = \frac{P(t)}{b} \frac{\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}t}}$$

Nun wird durch die vorhergehende Annahme und  $P = \int \mathrm{d}P\,\mathrm{der}$  Term für die Relaxationszeit umgeformt zu:

$$\tau(T) = \frac{\int \frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}t} \mathrm{d}T}{I(T) \cdot b} = \frac{\int_T^\infty I(T') \, \mathrm{d}T'}{I(T) \cdot b}$$

Einsetzen und die Gleichung zur Aktivierungsenergie  ${\cal W}$  umstellen ergibt:

$$W = k_{\rm B} T \cdot \ln \left( \frac{\int_T^\infty I(T') \, \mathrm{d}T'}{b\tau_0 \cdot I(T)} \right) \tag{14}$$

Somit lässt sich nun die Aktivierungsenergie W berechnen. In der Praxis wird die obere Integrationsgrenze von  $\infty$  in  $T^*$  geändert, mit  $I(T^*) \approx 0$ . Demnach soll  $T^*$  groß genug sein, um eine Gleichverteilung der Dipole hervorzurufen.

# 3 Durchführung

Der Ionenkristall wird in einem Rezipienten zwischen zwei Kondensatorplatten plaziert. Durch eine Drehschieberpumpe wird in dem Rezipienten ein Vakuum erzeugt, um die Wechselwirkung der hygroskopischen Probe und der Luftfeuchtigkeit zu minimieren. Über eine Heizspule im Boden kann die Temperatur der Probe erhöht werden. Gekühlt werden kann die Probe über den Kühlfinger am Boden des Rezipienten. Dazu wird dieser in flüssigen Stickstoff getaucht. Ein Thermofühler zeigt die Temperatur der Probe an. Der Aufbau ist in Abbildung 1 dargestellt. Ist ein ausreichendes Vakkum im Rezipienten hergestellt wird der Plattenkondensator aufgeladen. Durch das elektrische Feld wird der Ionenkristall langsam polarisiert. Daher sollte die Polarisationszeit wesentlich größer als die Relaxationszeit sein. 5 bis 10 Minuten sollten dafür ausreichend sein. Nach der Polarisationszeit wird die Probe über den Kühlfinger auf 210 Kelvin gekühlt. Anschließend kann der Plattenkondensator ausgeschaltet werden, da die Relaxationszeit jetzt verhältnismäßig groß ist. Um Messfehler zu vermeiden wird der Plattenkondensator ca. 5 Minuten kurzgeschlossen, um ihn vollständig zu entladen. Nun wird die Heizspannung wieder angelegt und so reguliert, dass eine konstante Heizrate von  $2\frac{\text{Kelvin}}{\text{Minute}}$  bzw  $1.5\frac{\text{Kelvin}}{\text{Minute}}$ vorliegt. Parallel wird der Strom am Kondensator mittels des Picoamperemeter gemessen. Die Probe wird bis auf ca 330 Kelvin erwärmt.




Abbildung 1: Skizze des Rezipienten [1]

# 4 Auswertung

#### 4.1 Heizrate

Um zunächst die Messungen zu unterscheiden werden die Heizraten bestimmt. Sie ergeben sich aus dem Differenzquotienten der Temperatur T pro Zeit t. Durch Auftragen von T gegen t wird eine lineare Ausgleichsrechnung möglich, deren Steigung die Heizrate  $b_i$ beträgt (vgl. Abb. 2). Die dazugehörigen Ergebnisse sind

$$b_1 = (1,9518 \pm 0,0023) \frac{K}{\min}$$
 
$$T_{0,1} = (223,11 \pm 0,08) K$$
 
$$(15)$$
 
$$b_2 = (1,4508 \pm 0,0019) \frac{K}{\min}$$
 
$$T_{0,2} = (221,72 \pm 0,09) K.$$
 (16)

$$b_2 = (1,4508 \pm 0,0019) \frac{K}{\text{min}}$$
  $T_{0,2} = (221,72 \pm 0,09) \text{ K}.$  (16)

Die Indizes i = 1, 2 stehen dabei für die Nummer der Messung.

#### 4.2 Untergrund

Die aufgenommenen Messwerte, dargestellt in Abbildung 3 und Abbildung 4, enthalten einen exponentiellen Untergund, der die Messung verfälscht. Er wird durch eine Ausgleichsrechnung der anfänglichen Messwerte nahe I=0 und der Stützstellen nach komplettem Abklingen des Depolarisationsstroms an die Funktion

$$bgr(T) = c \cdot \exp(-dT) \tag{17}$$

berechnet. Dies wird mithilfe der curvefit Funktion aus der Python-Bibliothek SciPy[4] umgesetzt.




Abbildung 2: Temperatur-Zeit Diagramm der beiden Messungen.

Die berechneten Parameter sind bei der ersten Messung

$$c_1 = (1.147 \pm 0.474) \cdot 10^{-4} \,\mathrm{A} = d_1 = (4460 \pm 112) \,\frac{1}{\mathrm{K}}.$$
 (18)

(19)

Durch Abziehen des Untergrundes ergeben sich somit die wirklichen korrigierten Messwerte. In Abbildung 3 ist dies graphisch dargestellt.

Bei der zweiten Messung betragen die Parameter

$$c_2 = (2.93 \pm 1.45) \cdot 10^{-7} \,\mathrm{A} = d_2 = (3018 \pm 142) \,\frac{1}{\mathrm{K}}. \tag{20}$$

(21)

Die dazugehörigen Messwerte, sowie Bereinigung, sind in Abbildung 4 zu sehen.

### 4.3 Aktivierungsenergie

Die linearen Ausgleichrechnungen der Geraden werden im folgenden Unterkapitel mit der Funktion polyfit der Python-Bibliothek numpy[6] berechnet.

#### 4.3.1 Polarisationsansatz

Zur Bestimmung der Aktivierungsenergie W werden die gemessenen Depolarisationsströme I(T) in den Temperaturintervallen logarithmisch gegenüber 1/T aufgetragen (vgl. Abb. 5 & 6). Anschließend können durch eine lineare Ausgleichsrechnung an Gleichung 11, die





Abbildung 3: Untergrundbereinigung der Messung 1.



 ${\bf Abbildung\ 4:\ } {\bf Untergrundbereinigung\ der\ Messung\ 2}.$ 

Parameter

$$m_1 = -\frac{W_1}{k_B} = (-7893 \pm 472) \, \mathrm{K} \qquad \qquad c_1 = const = 4.97 \pm 1.87 \qquad (22)$$

$$\begin{split} m_1 &= -\frac{W_1}{k_B} = (-7893 \pm 472) \, \mathrm{K} & c_1 = const = 4,97 \pm 1,87 \\ m_2 &= -\frac{W_2}{k_B} = (-8034 \pm 364) \, \mathrm{K} & c_1 = const = 5,86 \pm 1,41 \end{split} \tag{22}$$

berechnet werden. Mit  $k_B \approx 8{,}617 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{eV/K}$ folgen daraus

$$W_1 = (0.680 \pm 0.041) \,\mathrm{eV}$$
 (24)

$$W_2 = (0.692 \pm 0.031) \,\text{eV}.$$
 (25)





Abbildung 5: Logarithmisches Strom gegen inverse Temperatur Diagramm der Messung 1.

#### 4.3.2 Stromdichtenansatz

Durch umstellen von Gleichung 14 zu

$$\ln\left(\frac{\int_{T_0}^{T_{|I=0}}I(T')dT'}{bI(T)}\right) = \frac{W}{k_B}\frac{1}{T} + \ln(\tau_0) := m\cdot\frac{1}{T} + y$$

kann nach Auftragen von l<br/>n $\left(\frac{\int_{T_0}^{T|I=0}I(T')dT'}{bI(T)}\right)$ gegen 1/T (vgl. Abb. 7 & 8) erneut durch eine lineare Ausgleichsrechnung die Aktivierungsenergie berechnet werden. Hierbei folgte



**Abbildung 6:** Logarithmisches Strom gegen inverse Temperatur Diagramm der Messung 2.

die Integration der bereinigten Kurve mit scipy.integrate der Python-Bibliothek SciPy[4]. Die berechneten Fit-Parameter belaufen sich auf

$$m_1 = (7893 \pm 472) \, {\rm K} \qquad \qquad y_1 = -28{,}74 \pm 1{,}87 \qquad (26)$$

$$m_2 = (8034 \pm 364) \, {\rm K} \qquad \qquad y_2 = -27,92 \pm 1,41 \qquad \qquad (27)$$

(28)

und somit ergibt sich für die Aktivierungsenergien mit  $k_B\approx 8{,}617\cdot 10^{-5}\,\mathrm{eV/K}$ 

$$W_1 = (0.680 \pm 0.041) \,\text{eV} \tag{29}$$

$$W_2 = (0.692 \pm 0.031) \,\text{eV}.$$
 (30)

#### 4.4 Relaxationszeit

#### 4.4.1 Charakteristische Relaxationszeit

Die Temperaturen der maximalen Depolarisationsströme sind:

$$T_{max,1} = 262,15 \,\mathrm{K}$$
 (31)

$$T_{max,2} = 270,85 \,\mathrm{K}$$
 (32)

Nach Gleichung 13 sind mit den Aktivierungsenergien der Auswertung des Polarisationsansatzes die charakteristischen Relaxationszeiten:

$$\tau_{1,1} = (2.25 \pm 4.18) \cdot 10^{-11} \,\mathrm{s}$$
 (33)

$$\tau_{1,2} = (4.96 \pm 6.90) \cdot 10^{-11} \,\mathrm{s}$$
 (34)




Abbildung 7: Nach Vorschrift integrierte Messwerte der ersten Reihe.




Abbildung 8: Nach Vorschrift integrierte Messwerte der zweiten Reihe.

Aufgrund der Umstellung von Gleichung 14 in der Auswertung des Stromdichtenansatzes ist es ebenfalls möglich, die charakteristischen Relaxationszeiten durch die konstanten Fit-Paramter y auszudrücken,

$$\exp(y) = \exp(\ln(\tau_0)) = \tau_0 \tag{35}$$

indem man die Exponentialfunktion anwendet. Die dadurch berechneten Zeiten belaufen sich auf:

$$\tau_{2,1} = (1.97 \pm 3.70) \cdot 10^{-11} \, \mathrm{s} \tag{36}$$

$$\tau_{2,2} = (4.52 \pm 6.35) \cdot 10^{-11} \,\mathrm{s}$$
(37)

#### 4.4.2 Temperaturabhängige Relaxationszeit

Die temperaturabhängige Relaxationszeit beträgt

$$\tau(T) = \tau_0 \cdot \exp\left(\frac{W}{k_B T}\right) \,. \tag{38}$$

Durch das Einsetzen der Werte aus den vorherigen Auswertungsteilen ergibt sich in Abbildung 9 die halblogarithmische Temperaturabhängigkeit der ersten Messung und in Abbildung 10 die der Zweiten.




Abbildung 9: Temperaturabhängigkeit der Relaxationszeit der ersten Messung.




Abbildung 10: Temperaturabhängigkeit der Relaxationszeit der zweiten Messung.

# 5 Diskussion

Das Ablesen am Picoamperemeter gestaltete sich äußerst schwierig. Vor allem bei der zweiten Messung ist dies zu festzustellen. Der erwartete exponentielle Verlauf ist lediglich im Groben zu erkennen. In der bereits erfolgten Auswertung wurde zugunsten der Übersichtlichkeit auf nur wenige Nachkommastellen gerundet. Demnach ist kein Unterschied in den Aktivierungsenergien der einzelnen Methoden zu erkennen. In Tabelle 1 sind die Ergebnisse mit ausreichend Nachkommastellen aufgeführt um erkenntlich zu machen, dass beide Verfahren zur Auswertung der Messergebnisse gleichwertig sind. Ein Unterschied in lediglich der sechszehnten Nachkommastelle kann in diesem Sinne vernachlässigbar sein.

Tabelle 1: Direkter Vergleich der Aktivierungsenergien.

Ansatz	Messreihe 1		
	$W/\mathrm{eV}$		
Polarisation	0.68017317334993044 (4070451497351078)		
Stromdichte	0.68017317334992955(4070451497351080)		
Ansatz	Messreihe 2		
	$W/\mathrm{eV}$		
Polarisation	0.69228766608574221(3139876552290468)		
Stromdichte	0.69228766608574244 (3139876552290468)		

Die relative Abweichung

$$\Delta x = \left| \frac{x_{\rm exp} - x_{\rm lit}}{x_{\rm lit}} \right| \tag{39}$$

dieser Werte zum Literaturwert  $W_{\mathrm{lit}} = (0.66 \pm 0.01)\,\mathrm{eV}[3]$  liegen bei:

$$\Delta W_1 = 3\% \tag{40}$$

$$\Delta W_2 = 5\% \tag{41}$$

Bei der ersten Messung liegt der Literaturwert in den Fehlergrenzen, jedoch ist er bei der zweiten Messung knapp außerhalb. Dies kann unteranderem auch Rückschlüsse zum fehlerbehafteten Ablesen am Picoamperemeter ziehen.

Im Gegensatz dazu weichen die charakteristischen Relaxationszeiten weiter von einander ab (vgl. Tab. 2). Dies ist aber auf eine zusätzliche andere Vorhergehensweise in der Ausgleichsrechnung des Stromdichtenansatzes zurückzuführen. Wendet man anstelle der angewandten Umformung ebenfalls Gleichung 13 an, so verringern auch hier sich die anliegenden Unterschiede.

Tabelle 2: Direkter Vergleich der charakteristischen Relaxationszeiten.

Ansatz	Messreihe 1	Messreihe 2
	$ au/\mathrm{s}$	$ au/\mathrm{s}$
	2.25(4.18)e - 11	\ /
Stromdichte	1.97(3.70)e - 11	4.52(6.35)e - 11

#### Literatur

- [1] TU Dortmund. V48-Dipolrelaxion in Ionenkristallen. 2021.
- [2] John D. Hunter. "Matplotlib: A 2D Graphics Environment". Version 1.4.3. In: Computing in Science & Engineering 9.3 (2007), S. 90–95. URL: http://matplotlib.org/.
- [3] R. Muccillo und J. Rolfe. Effect of Irradiation on Impurity-Vacancy Dipoles in KBr Crystals Doped with Strontium". In: physica status solidi (b) 61.2 (), S. 579-587. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/pssb.2220610223.
- [4] Eric Jones, Travis E. Oliphant, Pearu Peterson u. a. SciPy: Open source scientific tools for Python. Version 0.16.0. URL: http://www.scipy.org/.
- [5] Eric O. Lebigot. Uncertainties: a Python package for calculations with uncertainties. Version 2.4.6.1. URL: http://pythonhosted.org/uncertainties/.
- [6] Travis E. Oliphant. "NumPy: Python for Scientific Computing". Version 1.9.2. In: Computing in Science & Engineering 9.3 (2007), S. 10–20. URL: http://www.numpy.org/.